

**biber**

# Tischfußball „Quick Kicker“



Anleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Tischfußball „Quick Kicker“. Sie haben nun ein Spielzeug, das keine Batterien braucht, von jedem ab 4 Jahren gespielt werden kann, solide konstruiert und gefertigt wurde und viele Jahre Freude und Unterhaltung bringen wird.

### Und so wird gespielt

Eine Kugel wird durch die Löcher an den Seiten des Tischfußballspieles auf das Spielfeld eingeworfen. Durch die Wölbung des Spielbretts rollt die Kugel auf eines der beiden Tore zu. Durch das Betätigen der Knöpfe an den Seiten, welche die Flipperschenkel bewegen, wird die Kugel in die Richtung des gegnerischen Tores geschossen. Sobald die Kugel hinter die Flipper gelangt und nicht mehr gespielt werden kann, zählt das als Tor. Die Fußballspieler auf dem Spielbrett in Form von Gummiknöpfen, lassen die Kugel beim Aufprall in ungeahnte Richtungen abprallen, wodurch bei den Spielern schnelle Reaktionen gefordert werden. Geübte Spieler machen sich dies zu Nutze und holen sich durch gezielte Schüsse den Sieg. Mit den Kugeln auf der Metallstange werden die Tore gezählt und der Spielstand angezeigt. Wer als erster 6 Tore erzielt, hat gewonnen!


### Reparaturanleitung

Sollte wider Erwarten einmal etwas nicht mehr richtig funktionieren, benötigen Sie nur einen Kreuzschlitzschraubenzieher und ein wenig Geschick, um ihn wieder zu reparieren. Die Ecken mit der Flippermechanik sind ganz einfach auszutauschen!

**Abb. 1:** Lösen Sie die Schrauben der Seite ein wenig. Nicht ganz herausschrauben!



**Abb. 2:** Auf der Unterseite die Schrauben von der Ecke herausschrauben: Jede Flippermechanik ist mit zwei Schrauben befestigt.




**Abb. 3:** Die Seitenwand etwas öffnen – nun lässt sich die Flippermechanik herausnehmen.



Wenn Sie nun Ihre defekte Mechanik ausgebaut haben, gibt es für Sie zwei Möglichkeiten. Sie versuchen die Mechanik selber zu reparieren oder Sie melden sich bei uns und bekommen ein Ersatzteil geliefert. WICHTIG! Wir benötigen von Ihnen die genaue Angabe welche Ecke wir ersetzen müssen. Links oder rechts, rot oder blau.



**Abb. 4:** Zum öffnen der Mechanik finden Sie auf der Unterseite vier Schrauben. Einfach mal aufschrauben und nachsehen. Davon geht nichts kaputt und vielleicht liegt es nur an einer Kleinigkeit, die man selbst in Ordnung bringen kann.



**Abb. 5:** In seltenen Fällen bricht der Flipperchenkel dort, wo die Feder eingehängt ist. Mit etwas Holzleim und einer kleinen Zwinde ist der Schaden schnell behoben.



**Abb. 6:** Liegt das Problem an der Feder, so lässt sich diese mit etwas Geschick durch eine ähnliche Feder (z.B. aus einem Kugelschreiber) oder durch ein Gummiband ersetzen.



**Abb. 7:** Das ist das häufigste Problem – der Ball ist weg! Man kann das Tischfußballspiel mit jeder Kugel spielen, die in das Tor passt. Also auch z.B. mit Glasmurmeln oder Holzkugeln. Am besten funktioniert das Spiel jedoch mit einer möglichst schweren Kugel aus Stahl. Diese kann man sich in gut sortierten Eisenwarengeschäften oder Baumärkten besorgen.